

Beschreibung • Montage • Pflegehinweise

12/2013 / Id.-Nr. 400 236 189

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuchs.

Montageort

- ▶ Wählen Sie möglichst eine witterungsgeschützte Stelle zur Montage der Briefkastenanlage.
- ▶ Vermeiden Sie, dass Briefeinwurfklappen oder Briefkastenelemente zur Entnahme in Richtung Hauptwetterseite zeigen.

**Hinweis:**

Technologisch bedingte Spaltmaße und Toleranzen können bei extremen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, Sturm, Dauerregen, Abtauen) das Eindringen von Feuchtigkeit nicht verhindern. Das Nachrüsten von Regenabweisern ist in vielen Fällen möglich.

Dimensionierung von Befestigungselementen

**Hinweis:**

Zum sicheren Stand sollten freistehende Briefkastenanlagen zum Einbetonieren je Fuß ein Fundament von 300 × 300 × 500 mm erhalten. Vorgesehen sind bereits 400 mm Bodeneinstand.

- ▶ Befestigen Sie freistehende Briefkastenanlagen mit Fußplatten mit entsprechend ausreichend dimensionierten Schraubverbindungen (Schwerlastanker nach DIN).
- ▶ Bei wandmontierten Briefkastenanlagen legen Sie die gewählten Befestigungsmittel auf ein Gewicht von ca. 4,5 kg je Einzelkasten der Anlage aus.
- ▶ Befestigen Sie Unterputz-Briefkastenanlagen in der entsprechenden Mauerwerksöffnung mit Montageschaum und / oder ausreichend dimensionierten Schraubverbindungen. Der an der Anlage befindliche Putzrahmen dient als Sichtblende.

**Hinweis:**

Sichtbare Oberflächen vor Kalk, Zement oder Gips schützen.

Elektrischer Anschluss



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Elektrische Anschlussarbeiten sind nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal durchzuführen.

- Immer die beiliegenden Anschlusspläne und Hinweise beachten.

Pflegehinweise

- ▶ Reinigen Sie pulverbeschichtete und eloxierte Oberflächen bzw. Oberflächen aus Edelstahl regelmäßig mit dafür geeigneten Mitteln (z. B. milde Spülmittel, wasserabweisende Polituren).
- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder oxydlösenden Mittel.
- ▶ Wiederholen Sie diese Behandlung in Gegenden mit aggressiver Luft (Industrieabgase, salzhaltige Meeresluft, etc.) regelmäßig.
- ▶ Behandeln Sie Schösser und Scharniere zweimal jährlich mit nichtharzenden Ölen oder Sprays.

Schneider Electric GmbH

c/o Ritto
Fritz-Kotz-Straße 8
51674 Wiehl
Germany
www.schneider-electric.com

Tel. +492102 404600 0

info.ritto@schneider-electric.com
www.ritto.de

Sämtliche Angaben in dieser Unterlage zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Grafiken und Bilder dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt.



Dieses Dokument wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt.